






DEH 40 251
Installation Instruction

**F_RJ...
F_RS...**

**Rating Plug
Calibreur
Rating Plug
Regulador
Calibro
Calibre
Kalibreerelement**



adjustable




**3p
FERJ3...
FGRJ3...**

**4p
FERJ4...
FGRJ4...**

EU

FERJ3... FERJ43... FERJ4...	...B0016 ...B0025	16 A 25 A	Light Grey Light Grey
FERJ3... FERJ4...	...E0040 ...E0063 ...G0080 ...G0125 ...J0100 ...J0160 ...K0160 ...K0250	40 A 63 A 80 A 125 A 100 A 160 A 160 A 250 A	White White Brown Brown Yellow Yellow Orange Orange
FGRJ3... FGRJ4...	...LK0160 ...LK0250 ...LL0250 ...LL0350 ...LL0400 ...NL0250 ...NL0400 ...NN0400 ...NN0500 ...NN0630	160A 250A 250A 350A 400A 250A 400A 400A 500A 630A	Orange Orange Red Red Red Red Red Violet Violet Violet

switchable



**3p
FERS3...
FGRS3...**

**4p
FERS4...
FGRS4...**



EU

FERS3... FERS43... FERS4...	...B0025	25 A	Light Grey
FERS3... FERS4...	...E0063 ...G0125 ...J0160 ...K0250	63 A 125 A 160 A 250 A	White Brown Yellow Orange
FGRS3... FGRS4...	..K0250 ..L0350 ...N0400 ...N0500	250 A 350 A 400 A 500 A	Orange Red Red Violet


Accessories
Accessoires
Zubehör
Accesorios
Accessori
Acessórios
Accessoires

**FE 160
FE 250
FG 400
FG 630**


Tools
Outils
Werkzeuge
Herramienta
Utensile
Ferramentas
Gereedschap



DEH 40369




adjustable



line

$I_r = 0,625 \dots 1 \times I_n$

switchable




line

motor

$I_r = 0,4 \dots 1 \times I_n$

FERJ3... FGRJ3...	3 pole 3 trips
FERJ43... FGRJ43...	4 pole 3 trips
FERJ4... FGRJ4...	4 pole 4 trips
FERJ45... FGRJ45...	4 pole 50% neutral
FERS3... FGRS3...	3 pole 3 trips
FERS43... FGRS43...	4 pole 3 trips
FERS4... FGRS4...	4 pole 4 trips
FERS45... FGRS45...	4 pole 50% neutral



Atención:

PELIGRO de electrocución. Asegurese de que TODAS las alimentaciones eléctricas están “DESCONECTADAS” antes de instalar o desmontar un accesorio. El interruptor automático, la unidad de disparo y los accesorios SOLO deben ser instalados y/o revisados por PERSONAL CUALIFICADO.

Empleo: Para ambientes industriales, instalado según la Normativa vigente.

Almacenamiento: Almacenar en un ambiente seco, sin polvo, y sin gases corrosivos.



Warning:

DANGER of Electrical shock or injury. Ensure that ALL electrical power supplies are “OFF” before installing or removing devices. The breaker, trip unit or accessories, MUST only be installed and serviced by QUALIFIED personnel.

Use: Suitable for use in an industrial environment when installed in accordance with applicable standards.

Storage: In a dry, dust free, environment protected from corrosion.



Attenzione:

PERICOLO di fulminazione o shock elettrico. Assicurarsi che TUTTE le alimentazioni siano nella posizione di “OFF” prima di installare o rimuovere qualunque dispositivo. L'interruttore, lo sganciatore o gli accessori interni, DEVONO essere installati e gestiti SOLO da personale QUALIFICATO.

Uso: Per ambienti industriali, installato in conformità con le norme applicabili.

Stoccaggio: In ambienti asciutti, non polverosi, protetti da corrosione..



Avertissement:

Danger contre les risques d'électrocutions. S'assurer avant toutes manipulations du disjoncteur que les différentes sources d'alimentation sont en position “OFF”. Les disjoncteurs, unités de protection ou accessoires doivent être installés par des personnes qualifiées et habilitées.

Utilization: Approprié pour les environnements industriels lorsque les disjoncteurs sont installés dans les règles de l'art.

Stockage: Les appareils doivent être stockés dans un local sec, à l'abri de la poussière et des projections d'eau.



Aviso:

PERIGO de choque eléctrico ou acidente. Certifique-se que TODAS as fontes de alimentação eléctrica estão “DESLIGADAS” antes de instalar ou retirar qualquer aparelho. O disjuntor, unidade de disparo ou acessórios DEVEM APENAS ser instalados ou retirados por técnicos QUALIFICADOS.

Utilização: Adequado para ambientes industriais se instalados em conformidade com as normas aplicáveis.

Armazenagem: Em local seco, limpo de poeiras e protegido contra a corrosão



Warnung:

Gefahr von elektrischem Schlag oder Verletzungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder anderer Verletzungen. Vor Installation dieses Gerätes oder dessen Entnahme, zuerst ALLE Netzverbindungen trennen. Installation, Wartung und Veränderungen sind nur durchAUTORISIERTES PERSONAL durchzuführen.

Verwendung: Vorgesehen für die Verwendung in industriellen Anlagen und nur in Übereinstimmung mit den gangbaren Normen.

Lagerung: Nur in trockener, staubfreier Umgebung, vor Korrosion geschützt lagern.



Waarschuwing:

GEVAAR voor elektrische schok of verwonding. Zorg ervoor dat ALLE stroomvoorzieningen zijn uitgeschakeld voor het installeren of verwijderen van apparaten. De schakelaar, afschakeleenheid of accessoires mogen UITSLUITEND door GEKWALIFICEERD personeel worden geïnstalleerd en onderhouden.

Gebruik: Bruikbaar in een industriële omgeving mits geïnstalleerd volgens de gebruikelijke standaarden.

Opslag: In een droge, stof-en corrosievrije omgeving.

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide for every possible contingency to be met in connection with installation operation or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's purpose, the matter should be referred to the GE Company.